



Gebrauchsanweisung für Kamado-Grill Luftgebläse

1. Produktbeschreibung:

- Das Luftgebläse dient dazu, die Luftzufuhr im unteren Bereich eines Kamado-Grills dauerhaft und kontrolliert sicherzustellen. Es beschleunigt das Anfeuern des Grills und unterstützt eine gleichmäßige Temperaturentwicklung. Das Gerät verfügt über drei Gebläsestufen, eine Touch-Bedienung und eine LED-Anzeige.

2. Einsatzbereich:

- Verwendung während des Betriebs des Grills: Das Gebläse wird in der Luftzufuhröffnung unten am Kamado eingesetzt.
- Geeignet für Holz- oder Holzkohlegrills vom Kamado-Typ, bei denen eine zusätzliche Luftzufuhr gewünscht wird.
- Nur im Freien und an gut belüfteten Orten einsetzen.

3. Montageanleitung:

1. Vorbereitung:
 - Stellen Sie sicher, dass der Grill in Betrieb ist oder mindestens im Heizzustand, haben Sie Zugriff auf die untere Luftzufuhröffnung.
 - Vergewissern Sie sich, dass das Gebläse ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, bevor Sie es montieren.
 - Prüfen Sie Kabel, Netzteil und Anschluss auf sichtbare Schäden.
2. Installation:
 - Setzen Sie das Gebläse in die dafür vorgesehene Luftzufuhröffnung am Kamado ein.
 - Sichern Sie das Gerät gemäß den Montagehinweisen des Herstellers – achten Sie darauf, dass der Anschluss dicht sitzt und keine Luftlecks bestehen.
 - Schließen Sie das Netzteil an eine geeignete Steckdose an (siehe Hinweise zur Stromversorgung).
3. Inbetriebnahme:
 - Einschalten: Wählen Sie eine der drei Gebläsestufen über das Touch Panel.
 - Die LED Anzeige zeigt die aktivierte Stufe an.
 - Überwachen Sie die Luftzufuhr und die Temperaturentwicklung im Grill – erhöhen oder verringern Sie die Gebläsestufe nach Bedarf.



4. Hinweise zur Nutzung:

- Verwenden Sie das Gebläse nur während des Grillbetriebs, wenn der Grill in Betrieb ist und kontrollierte Luftzufuhr benötigt wird.
- Das Gerät darf nicht in geschlossenen Räumen oder unter extremen Witterungsbedingungen ohne geeigneten Schutz betrieben werden.
- Achten Sie darauf, dass das Gerät nicht direkt im Flammenbereich oder an heißen Grillwänden montiert wird.
- Bei starkem Wind oder offenen Flammen achten Sie auf sicheren Stand und korrekten Sitz des Gebläses.

5. Wartung und Pflege:

- Vor jeder Reinigung Netzstecker ziehen und Gerät abkühlen lassen.
- Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, feuchten Tuch – keine scheuernden oder aggressiven Reinigungsmittel verwenden.
- Prüfen Sie regelmäßig Kabel, Netzanschluss und Lüfter auf Verschleiß oder Beschädigung.
- Bei nicht regelmäßigem Gebrauch oder längerer Lagerung Gerät vor Feuchtigkeit schützen.

6. Sicherheitshinweise:

- Nur an eine ordnungsgemäß installierte Netzsteckdose anschließen.
- Netzteil und Gerät vor Feuchtigkeit und Spritzwasser schützen.
- Kinder und unbefugte Personen vom Gerät fernhalten – insbesondere im Betrieb.
- Gerät niemals geöffnet oder modifiziert betreiben – es besteht Lebensgefahr durch Stromschlag und Brand.
- Sofort abschalten und Netzstecker ziehen bei ungewöhnlichen Geräuschen, Geruch oder Rauchentwicklung.

7. Entsorgung:

- Das Gerät enthält elektrische Komponenten und Netzteil und darf nicht über den normalen Hausmüll entsorgt werden.
- Elektrogeräte gehören zur separaten Erfassung gemäß den gesetzlichen Vorschriften für Elektroaltgeräte (z. B. WEEE-Richtlinie).
- Verpackungsmaterialien getrennt entsorgen oder recyceln – Metall, Kunststoff und Karton getrennt.